

Istruzioni per l'uso

Centralina azionata in base alle condizioni atmosferiche

MiPro

IT

Indice

Indice

1	Sicurezza	3
1.1	Indicazioni di avvertenza relative all'uso	3
1.2	Uso previsto	3
1.3	Avvertenze di sicurezza generali	3
2	Avvertenze sulla documentazione	4
2.1	Osservanza della documentazione complementare	4
2.2	Conservazione della documentazione	4
2.3	Validità delle istruzioni	4
2.4	Nomenclatura	4
2.5	Disponibilità delle funzioni	4
3	Descrizione del prodotto	4
3.1	Struttura del prodotto	4
3.2	Funzione principale	4
3.3	Zone	4
3.4	Manager del sistema ibrido	5
3.5	Funzione antigelo	5
3.6	Prevenzione di malfunzionamenti	5
3.7	Targhetta del modello	5
3.8	Marcatura CE	5
4	Funzionamento	5
4.1	Struttura di comando	5
4.2	Modalità di utilizzo	6
5	Funzioni di comando e visualizzazione	8
5.1	Riscaldamento	8
5.2	ACS	9
5.3	Giorni fuori casa programmati	10
5.4	Programmazione base	10
5.5	Tariffa	11
5.6	Funzionamento silenzioso	12
5.7	Informazioni	12
5.8	Lettura dello stato del bruciatore	14
5.9	Livello di comando per il tecnico qualificato	14
5.10	Messaggi	14
6	Manutenzione	15
6.1	Cura del prodotto	15
7	Soluzione dei problemi	15
7.1	Panoramica guasti	15
8	Messa fuori servizio	15
8.1	Sostituire la centralina	15
8.2	Riciclaggio e smaltimento	15
9	Garanzia e servizio assistenza tecnica	15
9.1	Garanzia	15
9.2	Servizio di assistenza clienti	16
10	Dati tecnici	16
10.1	Dati del prodotto ai sensi della disposizione UE n° 811/2013, 812/2013	16
Append	lice	.17
Α	Panoramica delle funzioni di comando e visualizzazione	17
в	Riconoscimento e soluzione dei problemi	21
Indice a	analitico	22

1 Sicurezza

1.1 Indicazioni di avvertenza relative all'uso

Classificazione delle avvertenze relative ad un'azione

Le avvertenze relative alle azioni sono differenziate in base alla gravità del possibile pericolo con i segnali di pericolo e le parole chiave seguenti:

Segnali di pericolo e parole convenzionali

 \wedge

Pericolo!

Pericolo di morte immediato o pericolo di gravi lesioni personali



Pericolo!

Pericolo di morte per folgorazione



Avvertenza!

Pericolo di lesioni lievi

Precauzione!

Rischio di danni materiali o ambientali

1.2 Uso previsto

Tuttavia, in caso di utilizzo inappropriato o non conforme alle disposizioni il prodotto e altri beni possono essere danneggiati.

Il prodotto è previsto regolare un impianto di riscaldamento con generatori di calore dello stesso produttore con interfaccia eBus.

L'uso previsto comprende:

- Il rispetto delle istruzioni per l'uso del prodotto e di tutti gli altri componenti dell'impianto in allegato
- Il rispetto di tutti i requisiti di ispezione e manutenzione riportate nei manuali.

Qualsiasi utilizzo diverso da quello descritto nel presente manuale o un utilizzo che vada oltre quanto sopra descritto è da considerarsi improprio. È improprio anche qualsiasi utilizzo commerciale e industriale diretto.

Attenzione!

Ogni impiego improprio non è ammesso.

1.3 Avvertenze di sicurezza generali

1.3.1 Pericolo a causa di un utilizzo errato

A seguito di un comando errato è possibile mettere a rischio se stessi e altre persone e causare danni materiali.

- Leggere attentamente queste istruzioni e tutta la documentazione complementare, in particolare il capitolo "Sicurezza" e le avvertenze.
- Eseguire le attività spiegate nelle presenti istruzioni per l'uso.

2 Avvertenze sulla documentazione

2.1 Osservanza della documentazione complementare

Attenersi tassativamente a tutti i manuali di servizio alle-► gati ai componenti dell'impianto.

2.2 Conservazione della documentazione

Conservare il presente manuale e tutti altri documenti ► validi per l'ulteriore uso.

23 Validità delle istruzioni

Le presenti istruzioni valgono esclusivamente per:

MiPro – Numero dell'articolo

Italia	0020231573

2.4 Nomenclatura

Per motivi di semplificazione, nel testo sono utilizzati i sequenti termini:

- Centralina: se riguarda la centralina MiPro.
- Dispositivo di comando a distanza: se riguarda il dispositivo di comando a distanza MiPro remote.

2.5 Disponibilità delle funzioni



Avvertenza

Le funzioni descritte in queste istruzioni per l'uso non sono disponibili per tutte le configurazioni impianto

La centralina visualizza solo le funzioni che sono utili per la configurazione impianto installata.

3 Descrizione del prodotto

3.1 Struttura del prodotto



1 Display

- Tasto indietro Tasto OK 6
- 4 Tasto Menu
- Tasto freccia "alto" 5

3

3.2 **Funzione principale**

La centralina è azionata in base alle condizioni atmosferiche ed è dotata di una sonda di temperatura esterna montata all'aperto.

7

Tasto freccia "basso"

La centralina è collegata alla sonda di temperatura esterna e al generatore di calore. La centralina regola l'impianto di riscaldamento e gli altri componenti collegati, ad es, la produzione di acqua calda sanitaria di un bollitore ad accumulo collegato.

3.2.1 Riscaldamento

La sonda di temperatura esterna misura la temperatura esterna, trasmettendone i valori alla centralina. All'abbassarsi della temperatura esterna, la centralina aumenta la temperatura di mandata dell'impianto di riscaldamento . Se la temperatura esterna sale, il prodotto riduce la temperatura di mandata. Pertanto il prodotto reagisce alle oscillazioni della temperatura esterna e regola costantemente la temperatura ambiente su quella desiderata tramite la temperatura di mandata.

3.2.2 Raffreddamento

La sonda della temperatura ambiente misura la temperatura ambiente e trasmette i valori alla centralina. Quando la temperatura ambiente supera il valore desiderato, la centralina attiva il raffrescamento.

3.2.3 Produzione di acqua calda

Un apposito sensore misura la temperatura dell'acqua nel bollitore ad accumulo e trasmette i valori alla centralina. In caso di temperatura dell'acqua calda bassa, la centralina aumenta la temperatura nel circuito dell'acqua calda scaldando così l'acqua nel bollitore ad accumulo alla temperatura impostata.

3.2.4 Ricircolo

Se nell'impianto di riscaldamento è installata una pompa di circolazione, nei punti di prelievo l'acqua calda è disponibile più velocemente. La pompa di circolazione immette acqua calda nel circuito attraverso le tubazioni collegate ai punti di prelievo.

3.3 Zone

Un edificio viene suddiviso in più zone, se il fabbisogno di calore nelle sue parti è diverso.

- Se in una casa c'è un riscaldamento a pannelli radianti ed un riscaldamento a termosifoni.
- Se in una casa sono presenti più unità abitative indipendenti.

In presenza di più zone, la centralina regola le zone disponibili.

3.4 Manager del sistema ibrido

Se è collegata una pompa di calore, il manager del sistema ibrido tenta allora di coprire il fabbisogno di energia segnalato in considerazione dell'ottimizzazione dei costi e delle caratteristiche tecniche.



Avvertenza

Affinché la pompa di calore e l'apparecchio di riscaldamento possano operare in modo armonico ed efficace, è necessario impostare correttamente le tariffe (→ Pagina 11). Se esse sono impostate in maniera errata, possono aversi costi maggiori.

Se il sistema segnala un fabbisogno di energia, il manager del sistema ibrido si attiva ed inoltra a tale fabbisogno al generatore termico. Il manager del sistema ibrido decide a quale generatore termico accedere sulla base delle tariffe impostate in rapporto al fabbisogno energetico.

3.5 **Funzione antigelo**

La funzione antigelo protegge l'impianto di riscaldamento e l'appartamento dai danni provocati dal gelo. La funzione antigelo sorveglia la temperatura esterna.

Se la temperatura esterna

- scende sotto i 4 °C, la centralina accende il generatore termico dopo un ritardo antigelo e regola la temperatura nominale ambiente su almeno 5° C.
- sale sopra i 5°C, la centralina non accende il generatore termico, ma sorveglia la temperatura esterna.



Avvertenza

Il tecnico qualificato può regolare il tempo di ritardo della protezione antigelo.

Prevenzione di malfunzionamenti 3.6

- Fare attenzione che l'aria possa circolare liberamente ► intorno alla regolazione e che la regolazione non venga coperta da mobili, tende o altri oggetti.
- Fare attenzione che tutte le valvole del termosifone nel locale in cui è montata la regolazione siano completamente aperte.

3.7 Targhetta del modello

La targhetta del modello si trova all'interno del prodotto e non è accessibile dall'esterno.

3.8 Marcatura CE

Con la codifica CE viene certificato che i prodotti con i dati riportati sulla targhetta del modello soddisfano i requisiti fondamentali delle direttive pertinenti in vigore.

La dichiarazione di conformità può essere richiesta al produttore.

Funzionamento 4

4.1 Struttura di comando

Livelli di comando e visualizzazione 4.1.1

Il prodotto ha due Livelli di comando e visualizzazione:

Al livello del gestore si trovano le informazioni e le possibilità di regolazione necessarie come gestore.

Il livello per il tecnico qualificato è riservato ai tecnici qualificati. È protetto da un codice. Solo i tecnici qualificati possono modificare le impostazioni nel livello del tecnico qualificato

Panoramica delle funzioni di comando e visualizzazione (→ Pagina 17)

4.1.2 La struttura a menu

La struttura del menu consiste in più livelli di selezione ed un livello di impostazione. Dall'indicazione di base si finisce sempre al livello di selezione 1 tramite il tasto Menu.

Il livello più basso è sempre il livello di impostazione.

4.1.3 Livello di selezione



2 Voce dell'elenco evidenziata del livello di selezione

Se sono disponibili più voci di guante possono essere visua-

lizzate, le si possono spostare con la freccia "basso" nell'area visibile.

Livello impostazione 4.1.4



Nel livello di impostazione è possibile selezionare i valori che si desidera modificare.

4 Funzionamento

4.1.5 Indicazione di base



- Informazione supple-

mentare

Data

- 2 Temperatura ambiente 5
- 3 Temperatura esterna

L'indicazione di base visualizza le impostazioni correnti e i valori dell'impianto di riscaldamento.

Compare l'indicazione di base:

- Se si preme il tasto Menu. _
- Se non si usa la centralina per oltre 5 minuti.

4.1.5.1 Simboli e informazioni supplementari

Display	Significato
Simboli	
	La funzione Giorni fuori casa è attiva.
	La funzione Blocco tastiera è attiva.
Informazioni suppleme	ntari
20.5 °C> 23:00 (esempio)	La temperatura desiderata impostata e fino a quando è valida. È attiva la funzione Modalità riscald. in modo automatico o Sovrascrivere .
Raffr. manuale per %% gg	La funzione Raffredd. manuale è attiva. I segnaposti % % sono sostituiti dal nu- mero concreto di giorni.
Manutenz.! OK per dettagli	Un intervento di manutenzione è vicino.
Errore! OK per det- tagli	È presente un errore.

4.2 Modalità di utilizzo

Comandare la centralina con 5 tasti di selezione.

Tasto	Funzione
menu	 Accesso al livello di selezione 1 della struttura menu
	 Ritorno all'indicazione di base da qualsiasi livello
Ð	 Ritorno al livello di selezione precedente
	 Ritorno dal livello di impostazione al livello di sele- zione precedente, senza salvare
ok	 Conferma di una selezione con accesso al suc- cessivo livello di selezione o impostazione
	 Conferma di un valore di impostazione con ritorno al livello di selezione precedente
	 Conferma di un valore di impostazione con salto al livello di impostazione successivo



bianca su sfondo nero.

Non utilizzando la centralina per oltre 5 minuti, sul display ricompare l'indicazione di base.

4.2.1 Esempio di modifica contrasto display



- Premere il tasto Menu. 1.



2. Premere il tasto freccia "basso" finché non viene evidenziata la voce in elenco Programmaz. base.



- Premere il tasto OK. 3.

Programmaz. base			
Lingua	Italiano		
Data	01.01.15		
Estate	manuale		
Ora	9:10		
Blocco tastiera	off		

4. Premere il tasto freccia "basso" finché non viene evidenziata la voce in elenco Contrasto display.

Programmaz	. base
Data	01.01.15
Estate	manuale
Ora	9:10
Blocco tastiera	off
Contrasto display	9

- 5. Premere il tasto OK.
 - La centralina passa al livello di impostazione Programmazione base/Contrasto display. Il valore d'impostazione per il Contrasto display è evidenziato.



6. Impostare con i tasti freccia il valore desiderato.



- 7. Premere il tasto OK.
 - La centralina salva il valore impostato e ritorna al livello di selezione precedente.

Programmaz.	base
Data	01.01.15
Estate	manuale
Ora	9:10
Blocco tastiera	off
Contrasto display	9

- 8. Premere il tasto Menu.
 - ⊲ La centralina passa all'indicazione di base.

4.2.2 Sovrascrivere la temperatura desiderata e il periodo di tempo del giorno attuale

Condizioni: La centralina si trova nell'indicazione di base.

- Premere uno dei due tasti freccia.
 - La centralina passa alla funzione **Sovrascrivere**.



1. Impostare con i tasti freccia il valore desiderato.

- 2. Premere il tasto OK.
 - La centralina memorizza il valore impostato e passa al valore Fine:. Il valore impostato è evidenziato.
- 3. Impostare con i tasti freccia il valore desiderato.
- 4. Premere il tasto OK.
 - La centralina memorizza il valore impostato e passa all'indicazione di base.

4.2.3 Disattivazione della funzione Sovrascrivere

Condizioni: La centralina si trova nell'indicazione di base.

- Premere il tasto freccia "in basso".
 - La funzione Sovrascrivere viene disattivata e l'impianto di riscaldamento lavora di nuovo nella modalità preimpostata.

4.2.4 Copia di un giorno

Riscaldam. → ZONA1→

- \rightarrow Progr. orario risc. \rightarrow Copiare un giorno
- → Progr. orario raff. → Copiare un giorno
- → Progr. orario ACS → Copiare un giorno
- → Progr. orario ricirc. → Copiare un giorno
- → Progr.ore tarif.alta → Copiare un giorno
- → Funzion. silenzioso → Copiare un giorno
- Questa funzione può essere utilizzata per riportare un giorno, che avete strutturato con tutti i periodi di tempo e temperature e/o gli stati operativi, su uno o più giorni con gli stessi valori di impostazione.

4.2.5 Programma orari

4.2.5.1 Impostazioni dei programmi orari dopo la perdita della tensione



Avvertenza

Se si toglie tensione a tutto l'impianto di riscaldamento, tutti i valori impostati del programma orario non vengono persi.

4.2.5.2 Visualizzazione dei periodi di tempo per un giorno

I programmi orari danno la possibilità di impostare temperature o stati operativi diversi distribuiti nell'arco della giornata, in base alle esigenze.

Se non sono stati definiti periodi di tempo e temperature e/o stati operativi particolari, la centralina applica la regolazione di fabbrica.

5 Funzioni di comando e visualizzazione

4.2.5.2.1 Periodi di tempo per il riscaldamento



È possibile impostare fino a 7 periodi di tempo ed assegnare a ciascuno una temperatura diversa.

Esempio:

Periodo di tempo 1: dalle ore 00:00 è in vigore la temperatura di 15° C

Periodo di tempo 2: dalle ore 5:00 è in vigore la temperatura di 21° C

Periodo di tempo 3: dalle ore 8:30 è in vigore la temperatura di 18° C

Impostazione del programma orario per il riscaldamento $(\rightarrow Pagina 9)$

4.2.5.2.2 Periodi di tempo per raffrescamento, acqua calda sanitaria, ricircolo, tariffa energetica, funzionamento silenzioso



È possibile impostare fino a 7 periodi di tempo e definire per ognuno se lo stato operativo della funzione deve essere attivato (Valore impostato **on**) o disattivato (Valore impostato **off**).

Esempio:

Periodo di tempo 1: dalle ore 00:00 vale lo stato operativo off

Periodo di tempo 2: dalle ore 5:00 vale lo stato operativo **on** Periodo di tempo 3: dalle ore 8:30 vale lo stato operativo **off** Impostazione del programma orario per il raffrescamento $(\rightarrow Pagina 9)$

Impostazione del programma orario per la produzione di acqua calda (\rightarrow Pagina 9)

Impostazione del programma orario per il ricircolo (→ Pagina 10)

Impostazione del programma orario per la tariffa energetica (\rightarrow Pagina 11)

Impostazione del programma orario per il funzionamento silenzioso (\rightarrow Pagina 12)

4.2.5.3 Impostare rapidamente il programma tempi

Se servono periodi di tempo o temperature e/o stati operativi divergenti, ad esempio, solo il sabato e la domenica, impostare prima i periodi di tempo e la temperatura e/o lo stato operativo per un giorno, ad es. il lunedì.

Per assegnare agli altri giorni della settimana (da martedì a venerdì) gli stessi valori, si può utilizzare la funzione **Copiare un giorno**.

I periodi di tempo e la temperatura e/o stato operativo per il sabato e la domenica devono poi essere inseriti di nuovo singolarmente nel programma orario.

5 Funzioni di comando e visualizzazione

Avvertenza

Le funzioni descritte in questo capitolo non sono disponibili per tutte le configurazione impianto.

Panoramica delle funzioni di comando e visualizzazione (→ Pagina 17)

Il percorso indicato all'inizio della descrizione di una funzione informa l'utente su come accedere a tale funzione uscendo dall'indicazione di base tramite la struttura a menu.

Si accede sempre all'indicazione di base del livello utente se si preme il tasto menu (min. 5 s) o non si preme nessun tasto per 5 minuti.

La descrizione delle funzioni per **ZONA1** vale come esempio per tutte le zone disponibili.

5.1 Riscaldamento

5.1.1 Impostare Modalità riscald.

Riscaldam. \rightarrow ZONA1 \rightarrow Modalità riscald.

 Questa funzione consente di definire come deve comportarsi l'impianto durante il riscaldamento.

off: Il modo operativo è disattivato per la zona e la funzione antigelo è attivata.

Auto: il modo operativo regola la zona in funzione della temperatura desiderata impostata nei periodi di tempo impostati, che sono stati definiti nel programma orario.

Notte: il modo operativo regola la zona sulla temperatura desiderata impostata **Temp. Notte**, senza tener conto dei periodi di tempo impostati, che sono stati definiti nel programma orario.

5.1.2 ImpostareModalità raffred.

$\label{eq:rescaled} Riscaldam. \rightarrow \text{ZONA1} \rightarrow \text{Modalità raffred}.$

 Questa funzione consente di definire come deve comportarsi l'impianto durante il raffrescamento.

off: Il modo operativo è disattivato per la zona.

Auto: il modo operativo regola la zona in funzione della temperatura desiderata impostata **Temp. raff. giorno** nei periodi di tempo impostati, che sono stati definiti nel programma orario.

Giorno: il modo operativo regola la zona sulla temperatura desiderata impostata **Temp. raff. giorno**, senza tener conto dei periodi di tempo impostati, che sono stati definiti nel programma orario.

5.1.3 Impostazione del programma orario per il riscaldamento

Riscaldam. \rightarrow ZONA1 \rightarrow Progr. orario risc.

 Con questa funzione è possibile impostare in quali periodi di tempo devono essere valide le temperature desiderate regolate.

Per l'impostazione dei periodi di tempo è possibile impostare ogni giorno (da lunedì a domenica) singolarmente, oppure utilizzare la funzione **Copiare un giorno** per copiare un giorno.

Copiare un giorno (→ Pagina 7)

Il programma orario è efficace solo nel modo operativo riscaldamento (\rightarrow Pagina 8) in modo automatico.

Visualizzazione dei periodi di tempo per un giorno $(\rightarrow Pagina 7)$

5.1.4 Impostazione del programma orario per il raffrescamento

Riscaldam. \rightarrow ZONA1 \rightarrow Progr. orario raff.

 Con questa funzione è possibile impostare in quali periodi di tempo deve essere attivato il raffrescamento.

Per l'impostazione dei periodi di tempo è possibile impostare ogni giorno (da lunedì a domenica) singolarmente, oppure utilizzare la funzione **Copiare un giorno** per copiare un giorno.

Copiare un giorno (→ Pagina 7)

Il programma orario è efficace nel modo operativo raffrescamento (\rightarrow Pagina 9) in modo automatico e nel modo operativo speciale **Raffredd. manuale** (\rightarrow Pagina 11).

Visualizzazione dei periodi di tempo per un giorno $(\rightarrow Pagina 7)$

5.1.5 Impostazione del raffrescamento della temperatura giorno

$\textbf{Riscaldam.} \rightarrow \textbf{ZONA1} \rightarrow \textbf{Temp. raff. giorno}$

 Con questa funzione è possibile regolare la temperatura giorno desiderata per la zona.

Temp. raff. giorno è la temperatura desiderata durante il giorno o nei locali quando si è in casa.

5.1.6 Sovrascrivere la temperatura desiderata e il periodo di tempo del giorno attuale

Riscaldam. \rightarrow **ZONA1** \rightarrow **Sovrascrivere**

 La funzione Sovrascrivere è efficace solo per la Modalità riscald. in modo automatico.

Se si desidera cambiare da subito la temperatura desiderata per un determinato periodo di tempo, si può utilizzare la funzione **Sovrascrivere**.

Scaduto il periodo di tempo, la centralina torna nuovamente alla **Modalità riscald**.. È anche possibile disattivare la modifica temporanea di periodo e temperatura premendo il tasto freccia "in basso".

Nella funzione **Progr. orario risc.** vengono mantenuti i periodi di tempo impostati con le loro temperature desiderate.

5.1.7 Impostazione riscaldamento della temperatura notte

$\textbf{Riscaldam.} \rightarrow \textbf{ZONA1} \rightarrow \textbf{Temp.} \ \textbf{Notte}$

 Con questa funzione è possibile regolare la temperatura notte desiderata per la zona.

Temp. Notte è la temperatura che si desidera avere di notte (funzione **Modalità riscald.**, valore impostato **Notte**) nei locali.

5.2 ACS

5.2.1 Modo operativo impostazione della produzione di acqua calda sanitaria

ACS → Modalità operativa

 Questa funzione consente di definire come deve comportarsi l'impianto durante la produzione di acqua calda sanitaria.

off: La produzione di acqua calda sanitaria è disinserita e la funzione antigelo è attivata.

Auto: il modo operativo regola la produzione di acqua calda sanitaria in funzione della temperatura desiderata impostata **ACS** nei periodi di tempo impostati, che sono stati definiti nel programma orario.

Giorno: il modo operativo regola la produzione di acqua calda sanitaria in funzione della temperatura desiderata impostata **ACS**, senza tener conto dei periodi di tempo impostati, che sono stati definiti nel programma orario.

5.2.2 Modo operativo per il ricircolo

Il modo operativo per il ricircolo corrisponde sempre al modo operativo della produzione di acqua calda sanitaria. Non è possibile impostare un modo operativo diverso.

5.2.3 Impostazione del programma orario per la produzione di acqua calda

ACS → Progr. orario ACS

 Con questa funzione è possibile impostare in quali periodi di tempo deve essere attivata la produzione di acqua calda sanitaria.

Per l'impostazione dei periodi di tempo è possibile impostare ogni giorno (da lunedì a domenica) singolarmente, oppure utilizzare la funzione **Copiare un giorno** per copiare un giorno.

Copiare un giorno (→ Pagina 7)

Il programma orario è efficace per la produzione di acqua calda sanitaria solo nel modo operativo acqua calda sanitaria (→ Pagina 9) in modo automatico. In tutti i periodi di

5 Funzioni di comando e visualizzazione

tempo impostati è valida la stessa temperatura desiderata **ACS**.

Visualizzazione dei periodi di tempo per un giorno (\rightarrow Pagina 7)

5.2.4 Impostazione del programma orario per il ricircolo

$\textbf{ACS} \rightarrow \textbf{Progr.}$ orario ricirc.

 Con questa funzione è possibile impostare in quali periodi di tempo deve essere attivato il ricircolo.

Per l'impostazione dei periodi di tempo è possibile impostare ogni giorno (da lunedì a domenica) singolarmente, oppure utilizzare la funzione **Copiare un giorno** per copiare un giorno.

Copiare un giorno (→ Pagina 7)

Il programma orario è efficace per il ricircolo nel modo operativo acqua calda sanitaria (\rightarrow Pagina 9) in modo automatico.

Visualizzazione dei periodi di tempo per un giorno $(\rightarrow Pagina 7)$

5.2.5 Impostazione della temperatura desiderata ACS

$\textbf{ACS} \rightarrow \textbf{ACS}$

 Per il circuito dell'acqua calda è possibile regolare la temperatura desiderata ACS.

Se una pompa di calore è collegata e la temperatura desiderata è impostata al di sopra dei 55°C, può essere che prevalentemente l'apparecchio di riscaldamento supplementare si occupi dell'alimentazione dell'acqua calda.

5.3 Giorni fuori casa programmati

5.3.1 Impostazione dei giorni fuori casa

Giorni fuori casa → Regolazioni

 Questa funzione permette di stabilire un intervallo di tempo e una temperatura per quei giorni che non si trascorrono a casa.

Dalla valigia nell'indicazione di base si capisce che la funzione è attiva.

Comportamento del sistema durante il periodo di tempo impostato

- Il circuito dell'acqua calda non viene scaldato.
- La temperatura precedentemente impostata vale per tutte le zone.
- Il raffrescamento è disinserito.

Finché la funzione **Giorni fuori casa** è attivata, essa ha precedenza sul modo operativo impostato. Al trascorrere dell'intervallo di tempo stabilito o interrompendo anzitempo la funzione, l'impianto di riscaldamento continua a funzionare nel modo operativo predefinito.

5.3.2 Disattivazione dei giorni fuori casa

Giorni fuori casa ightarrow disattivare

Con questa funzione si disattiva la funzione Giorni fuori casa.

Non appena è stato evidenziato il valore impostato **disattivare** e premuto il tasto OK, sul display compare l'avvertimento **Giorni fuori casa disattivato**. Dopo poco tempo la centralina passa dal livello di impostazione al livello di selezione 1.

La valigia non viene più visualizzata nell'indicazione di base.

5.4 Programmazione base

5.4.1 Selezione della lingua

Programmaz. base → Lingua

 Se la lingua, per es., del tecnico dell'assistenza è diversa da quella impostata, è possibile modificare la lingua con questa funzione.

5.4.2 Impostazione della data e dell'ora

Avvertenza

Se si toglie tensione all'intero impianto di riscaldamento, l'orologio continua a funzionare correttamente per altri 30 minuti. Dopodiché si deve impostare la data e l'ora.

5.4.2.1 Impostare la data

$\textbf{Programmaz. base} \rightarrow \textbf{Data}$

 Con questa funzione si imposta la data attuale. Tutte le funzioni della regolazione che comprendono una data si riferiscono alla data impostata.

5.4.2.2 Impostare l'orario

Programmaz. base \rightarrow Ora

 Con questa funzione si imposta l'orario attuale. Tutte le funzioni della regolazione che comprendono un orario si riferiscono all'orario impostato.

5.4.3 Attivazione della commutazione automatica o manuale dell'ora legale.

Programmaz. base \rightarrow Estate

- Questa funzione permette di stabilire se la centralina debba passare automaticamente all'ora legale o se tale passaggio debba essere effettuato a mano.
- Auto: la centralina passa automaticamente all'ora legale.
- manuale: si deve passare manualmente all'ora legale.

Avvertenza

i

Con "ora legale" s'intende l'ora legale dell'Europa centrale, che inizia l'ultima domenica di marzo e termina l'ultima domenica di ottobre.

5.4.4 Attivazione del blocco tastiera

Programmaz. base \rightarrow Blocco tastiera

 Con questa funzione si attiva il blocco tastiera. Dopo 5 minuti senza comando di un tasto, si attiva il blocco tastiera e non si può più modificare involontariamente alcuna funzione.

Dal lucchetto nell'indicazione di base si capisce che la funzione è attiva.

Ad ogni azionamento della centralina, sul display compare il messaggio **Blocco tastiera att. Per sbloccare premere OK per 3 secondi**. Se si tiene premuto il tasto OK per 3 secondi, compare l'indicazione di base e si possono modificare le funzioni. Il blocco tastiera è nuovamente attivo se per 5 minuti non viene premuto alcun tasto.

Per eliminare nuovamente in modo permanente il blocco tastiera è necessario prima sbloccare il blocco tastiera, quindi nella funzione **Blocco tastiera** selezionare il valore **off**.

5.4.5 Regolazione del contrasto del display

Programmaz. base → Contrasto display

 Il contrasto display può essere regolato in base alla luminosità dell'ambiente in modo che il display sia ben leggibile.

5.4.6 Impostare Raffredd. manuale

 $\label{eq:programmaz} \textbf{Programmaz}. \ \textbf{base} \rightarrow \textbf{Raffredd}. \ \textbf{manuale} \rightarrow \textbf{Giorni raf-fredd}.$

 Se la temperatura esterna è elevata, è allora possibile attivare il modo operativo speciale Raffredd. manuale. Stabilire il numero dei giorni Giorni raffredd. nei quali il modo operativo speciale deve rimanere attivo. Se si attiva Raffredd. manuale, non è allora possibile contemporaneamente riscaldare. La funzione Raffredd. manuale ha la precedenza sul riscaldamento.

La centralina ricava le ore, nelle quali si deve raffrescare, dalla funzione **Progr. orario raff.** La centralina prende la temperatura dalla funzione **Temp. raff. giorno**.

Se si desidera impostare la temperatura per più zone separatamente, è allora possibile regolare le temperature con la funzione **Temp. raff. giorno**.

Il modo operativo speciale viene disattivato alla scadenza dei giorni impostati o se la temperatura esterna scende al di sotto di 4 °C.

È anche possibile disattivare il modo operativo speciale premendo il tasto Indietro. Sul display compare il messaggio **Interrompere raffreddam. manuale? Premere OK**. Se entro 30 secondi viene premuto il tasto OK, si disattiva la funzione.

5.4.7 Reset dei programmi orario

$\textbf{Programmaz. base} \rightarrow \textbf{Reset progr. orario}$

 Con Reset progr. orario si resettano tutte le impostazioni, che sono state effettuate nei diversi programmi orario, alla regolazione di fabbrica. Tutte le altre impostazioni che comprendono anche gli orari, come per es. Data o Ora, rimangono invariate.

5.4.8 Resettare e riportare all'impostazione fabbrica

Precauzione!

Pericolo di una malfunzione!

La funzione **Reset imp. fabbrica** riporta tutte le impostazioni alla regolazione di fabbrica, impostata dal tecnico qualificato. Può succedere che l'impianto di riscaldamento non sia poi più in grado di funzionare.

 Affidare al tecnico qualificato il compito di resettare tutte le impostazioni riportandole alle impostazioni fabbrica. Mentre la centralina resetta le impostazioni alle regolazioni di fabbrica, sul display compare II modulo viene riavviato Attendere.... Quindi compare l'assistente all'installazione che può essere gestito solo dal tecnico qualificato.

5.5 Tariffa

5.5.1 Impostazione dei costi

Per un calcolo corretto, tutte le tariffe devono essere indicate in unità di valuta per kWh.

Se il gestore dei servizi energetici indica la tariffa gas ed elettrica in unità di valuta per m³, richiedere allora l'esatta tariffa gas ed elettrica in unità di valuta per kWh.

Se il gestore dei servizi energetici indica la tariffa per la corrente, nelle funzioni **Tarif. elettrica alta** (\rightarrow Pagina 11) e **Tarif. elettr. bassa** (\rightarrow Pagina 11) inserire lo stesso valore.

Arrotondare per eccesso o per difetto ad una cifra decimale. Esempio:

	Costi	Imposta- zione/fattore
Tarif. elettrica alta (Pompa di calore)	18,7 unità di va- luta/kWh	187
Tarif. elettr. bassa (Pompa di calore)	14,5 unità di va- luta/kWh	145
Riscaldat. ag- giunt. (gas, gasolio, corrente)	11,3 unità di va- luta/kWh	113

5.5.2 Impostazione della tariffa elettrica alta

Tariffa → Tarif. elettrica alta

 Il manager del sistema ibrido necessita di questo fattore/valore per un conteggio corretto dei costi.

Per impostare correttamente la **Tarif. elettrica alta**, è necessario richiedere tale tariffa presso il proprio gestore dei servizi energetici.

5.5.3 Impostazione della tariffa elettrica bassa

Tariffa → Tarif. elettr. bassa

 Il manager del sistema ibrido necessita di questo fattore/valore per un conteggio corretto dei costi.

Per impostare correttamente la **Tarif. elettr. bassa**, è necessario richiedere tale tariffa presso il proprio gestore dei servizi energetici.

5.5.4 Impostazione del programma orario per la tariffa energetica

Tariffa → Progr.ore tarif.alta

 Con questa funzione è possibile impostare in quali periodi di tempo si deve considerare la tariffa energetica o la tariffa ridotta per il calcolo dei costi.

Stato operativo on: per la tariffa energetica

Stato operativo off: per la tariffa ridotta

Gli orari per la tariffa energetica dipendono dal gestore dei servizi energetici.

 $\textbf{Programmaz. base} \rightarrow \textbf{Reset imp. fabbrica}$

Se il gestore dei servizi energetici indica una sola tariffa, non è necessario impostare i periodi di tempo. Il calcolo dei costi per la corrente viene eseguito con una sola tariffa.

Impostazione dei costi (→ Pagina 11)

Per l'impostazione dei periodi di tempo è possibile impostare ogni giorno (da lunedì a domenica) singolarmente, oppure utilizzare la funzione **Copiare un giorno** per copiare un giorno.

Copiare un giorno (→ Pagina 7)

Visualizzazione dei periodi di tempo per un giorno $(\rightarrow$ Pagina 7)

5.5.5 Impostazione della tariffa per il riscaldatore supplementare

Tariffa → Riscaldat. aggiunt.

 Il manager del sistema ibrido necessita di questo fattore/valore per un conteggio corretto dei costi.

Per impostare correttamente il fattore/valore, è necessario richiedere quale sia tale tariffa per gas e corrente presso il proprio gestore dei servizi energetici.

5.6 Funzionamento silenzioso

5.6.1 Impostazione del programma orario per il funzionamento silenzioso

Funzion. silenzioso

- Con questa funzione è possibile ridurre il numero di giri del ventilatore riducendone così il livello di rumore. Con il numero di giri più basso si riduce la potenza termica.
- L'appartamento non viene più scaldato.
- L'acqua nel bollitore ad accumulo non viene più scaldata.
 L'apparecchio di riscaldamento supplementare alimenta
- di energia l'impianto di riscaldamento.

Con questa funzione è possibile impostare in quali periodi di tempo deve essere attivato il funzionamento silenzioso.

Per l'impostazione dei periodi di tempo è possibile impostare ogni giorno (da lunedì a domenica) singolarmente, oppure utilizzare la funzione **Copiare un giorno** per copiare un giorno.

Copiare un giorno (→ Pagina 7)

Visualizzazione dei periodi di tempo per un giorno $(\rightarrow Pagina 7)$

5.7 Informazioni

5.7.1 Visualizzazione del consumo e rendimento energetico

La centralina visualizza sul display, e nella app utilizzabile in modo supplementare, i valori inerenti al consumo ed al rendimento energetico.

La centralina visualizza una stima dei valori dell'impianto. I valori sono, tra il resto, influenzati da:

- Installazione/esecuzione dell'impianto di riscaldamento
- Comportamento dell'utente
- Condizioni ambientali stagionali
- Tolleranze e componenti

I componenti esterni, ad es. le pompe riscaldamento esterne o le valvole, ed altre utenze e generatori non sono considerati nel bilancio domestico.

Gli scostamenti tra il consumo e/o il rendimento energetico visualizzato e quello effettivo possono essere notevoli.

I dati inerenti al consumo e/o il rendimento energetico non sono adatti per un conteggio dell'energia o un confronto.

5.7.1.1 Consumo

Alcuni componenti non supportano il rilevamento del consumo, che compare come totale nel display. Nelle istruzioni dei componenti è indicato se e come i singoli componenti rilevano il consumo.

$\label{eq:Menu} \begin{array}{l} \to \mbox{ Informazioni} \to \mbox{ Consumo} \to \mbox{ Mese in corso} \to \mbox{ Riscaldamento} \to \mbox{ Energia elettrica} \end{array}$

- Questa funzione permette di leggere il consumo elettrico cumulato per il riscaldamento del mese in corso.

$$\label{eq:Menu} \begin{split} \text{Menu} \rightarrow \text{Informazioni} \rightarrow \text{Consumo} \rightarrow \text{Mese in corso} \rightarrow \text{Riscaldamento} \rightarrow \text{Combustibile} \end{split}$$

 Questa funzione permette di leggere il consumo di combustibile in kWh cumulato per il riscaldamento del mese in corso.

$\begin{array}{l} Menu \rightarrow Informazioni \rightarrow Consumo \rightarrow Mese \ in \ corso \rightarrow ACS \\ \rightarrow Energia \ elettrica \end{array}$

 Questa funzione permette di leggere il consumo di combustibile in kWh cumulato per l'acqua calda del mese in corso.

$\begin{array}{l} Menu \rightarrow Informazioni \rightarrow Consumo \rightarrow Mese \ in \ corso \rightarrow ACS \\ \rightarrow \ Combustibile \end{array}$

 Questa funzione permette di leggere il consumo di combustibile in kWh cumulato per l'acqua calda del mese in corso.

Menu \rightarrow Informazioni \rightarrow Consumo \rightarrow Mese precedente \rightarrow Riscaldamento \rightarrow Energia elettrica

 Questa funzione permette di leggere il consumo elettrico cumulato per il riscaldamento del mese precedente.

$\label{eq:Menu} \begin{array}{l} \rightarrow \mbox{ Informazioni} \rightarrow \mbox{ Consumo} \rightarrow \mbox{ Mese precedente } \rightarrow \mbox{ Riscaldamento} \rightarrow \mbox{ Combustibile} \end{array}$

 Questa funzione permette di leggere il consumo di combustibile in kWh cumulato per il riscaldamento dell'ultimo mese.

Menu → Informazioni → Consumo → Mese precedente → ACS → Energia elettrica

 Questa funzione permette di leggere il consumo elettrico cumulato per il riscaldamento del mese precedente.

Menu \rightarrow Informazioni \rightarrow Consumo \rightarrow Mese precedente \rightarrow ACS \rightarrow Combustibile

 Questa funzione permette di leggere il consumo di combustibile in kWh cumulato per l'acqua calda del mese precedente.

Menu → Informazioni → Consumo → Storico → Riscaldamento → Energia elettrica

- Questa funzione permette di leggere il consumo elettrico cumulato per il riscaldamento dalla messa in servizio.

$$\label{eq:ment} \begin{split} & \text{Menu} \rightarrow \text{Informazioni} \rightarrow \text{Consumo} \rightarrow \text{Storico} \rightarrow \text{Riscaldamento} \rightarrow \text{Combustibile} \end{split}$$

 Questa funzione permette di leggere il consumo di combustibile in kWh cumulato per il riscaldamento dalla messa in servizio.

$Menu \rightarrow Informazioni \rightarrow Consumo \rightarrow Storico \rightarrow ACS \rightarrow Energia elettrica$

 Questa funzione permette di leggere il consumo elettrico cumulato per l'acqua calda dalla messa in servizio.

$$\label{eq:menu} \begin{split} \text{Menu} \rightarrow \text{Informazioni} \rightarrow \text{Consumo} \rightarrow \text{Storico} \rightarrow \text{ACS} \rightarrow \text{Combustibile} \end{split}$$

 Questa funzione permette di leggere il consumo di combustibile in kWh cumulato per l'acqua calda dalla messa in servizio.

5.7.1.2 Lettura del diagramma rendimento solare

Menu → Informazioni → Rendimento solare

 Il diagramma sotto Rendimento solare visualizza il confronto tra la produzione solare dell'anno precedente e quella dell'anno attuale.

Il rendimento complessivo è visibile in basso a destra. Il valore massimo degli ultimi due anni ottenuto in un mese è visibile in alto a destra.

5.7.1.3 Lettura del diagramma del rendimento ambientale

Menu → Informazioni → Rendimento ambientale

 Il diagramma sotto Rendimento ambientale visualizza il confronto tra il rendimento mensile ambientale dell'anno precedente e quello attuale.

Il rendimento complessivo è visibile in basso a destra. Il valore massimo degli ultimi due anni ottenuto in un mese è visibile in alto a destra.

5.7.1.4 Lettura del diagramma del consumo elettrico

Menu → Informazioni → Consumo di energia elettrica

 Il diagramma sotto Consumo di energia elettrica visualizza il consumo di corrente mensile dell'anno precedente e di quello attuale a confronto.

Il rendimento complessivo è visibile in basso a destra. Il valore massimo degli ultimi due anni ottenuto in un mese è visibile in alto a destra.

5.7.1.5 Lettura del diagramma del consumo di combustibile

$\textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Informazioni} \rightarrow \textbf{Consumo di combustibile}$

 Il diagramma sotto Consumo di combustibile visualizza il consumo di combustibile mensile dell'anno precedente e di quello attuale a confronto.

Il rendimento complessivo è visibile in basso a destra. Il valore massimo degli ultimi due anni ottenuto in un mese è visibile in alto a destra.

5.7.1.6 Lettura del diagramma della resa da recupero di calore

Menu → Informazioni → Recupero calore

 Il diagramma sotto Recupero calore visualizza la resa da recupero di calore mensile dell'anno precedente e di quella attuale a confronto.

Il rendimento complessivo è visibile in basso a destra. Il valore massimo degli ultimi due anni ottenuto in un mese è visibile in alto a destra.

5.7.2 Lettura del consumo

5.7.2.1 Consumo energetico dei componenti

Alcuni componenti non supportano il rilevamento del consumo, che compare come totale nel display. Nelle istruzioni dei componenti è indicato se e come i singoli componenti rilevano il consumo.

Informazioni \rightarrow Consumo riscald. \rightarrow Storico \rightarrow Energia elettrica

 Questa funzione permette di leggere il consumo elettrico cumulato per il riscaldamento dalla messa in servizio.

Informazioni \rightarrow Consumo riscald. \rightarrow Storico \rightarrow Combustibile

 Questa funzione permette di leggere il consumo di combustibile in kWh cumulato per il riscaldamento dalla messa in servizio.

Informazioni \rightarrow Consumo riscald. \rightarrow Mese precedente \rightarrow Energia elettrica

 Questa funzione permette di leggere il consumo elettrico cumulato per il riscaldamento del mese precedente.

Informazioni \rightarrow Consumo riscald. \rightarrow Mese precedente \rightarrow Combustibile

 Questa funzione permette di leggere il consumo di combustibile in kWh cumulato per il riscaldamento dell'ultimo mese.

Informazioni \rightarrow Consumo riscald. \rightarrow Mese in corso \rightarrow Energia elettrica

 Questa funzione permette di leggere il consumo elettrico cumulato per il riscaldamento del mese in corso.

Informazioni \rightarrow Consumo riscald. \rightarrow Mese in corso \rightarrow Combustibile

 Questa funzione permette di leggere il consumo di combustibile in kWh cumulato per il riscaldamento del mese in corso.

Informazioni \rightarrow Consumo ACS \rightarrow Storico \rightarrow Energia elettrica

 Questa funzione permette di leggere il consumo elettrico cumulato per l'acqua calda dalla messa in servizio.

Informazioni \rightarrow Consumo ACS \rightarrow Storico \rightarrow Combustibile

 Questa funzione permette di leggere il consumo di combustibile in kWh cumulato per l'acqua calda dalla messa in servizio.

Informazioni \rightarrow Consumo ACS \rightarrow Mese precedente \rightarrow Energia elettrica

 Questa funzione permette di leggere il consumo elettrico cumulato per il riscaldamento del mese precedente.

Informazioni \rightarrow Consumo ACS \rightarrow Mese precedente \rightarrow Combustibile

 Questa funzione permette di leggere il consumo di combustibile in kWh cumulato per l'acqua calda del mese precedente.

Informazioni \rightarrow Consumo ACS \rightarrow Mese in corso \rightarrow Energia elettrica

 Questa funzione permette di leggere il consumo di combustibile in kWh cumulato per l'acqua calda del mese in corso.

Informazioni \rightarrow Consumo ACS \rightarrow Mese in corso \rightarrow Combustibile

 Questa funzione permette di leggere il consumo di combustibile in kWh cumulato per l'acqua calda del mese in corso.

5.7.3 Lettura del diagramma del rendimento ambientale

Informazioni -> Rendim. ambientale

 Il diagramma sotto Rendim. ambientale visualizza il confronto tra il rendimento mensile ambientale dell'anno precedente e quello attuale.

Il rendimento complessivo è visibile in basso a destra. Il valore massimo degli ultimi due anni ottenuto in un mese è visibile in alto a destra.

5.7.4 Lettura del diagramma del consumo elettrico

Informazioni → Cons. energia elet.

 Il diagramma sotto Cons. energia elet. visualizza il consumo di corrente mensile dell'anno precedente e di quello attuale a confronto.

Il rendimento complessivo è visibile in basso a destra. Il valore massimo degli ultimi due anni ottenuto in un mese è visibile in alto a destra.

5.7.5 Lettura del diagramma del consumo di combustibile

Informazioni \rightarrow Cons. combustibile

 Il diagramma sotto Cons. combustibile visualizza il consumo di combustibile mensile dell'anno precedente e di quello attuale a confronto.

Il rendimento complessivo è visibile in basso a destra. Il valore massimo degli ultimi due anni ottenuto in un mese è visibile in alto a destra.

5.7.6 Lettura del diagramma rendimento solare

Informazioni -> Rendimento solare

 Il diagramma sotto Rendimento solare visualizza il confronto tra la produzione solare dell'anno precedente e quella dell'anno attuale.

Il rendimento complessivo è visibile in basso a destra. Il valore massimo degli ultimi due anni ottenuto in un mese è visibile in alto a destra.

5.7.7 Lettura dell'umidità attuale dell'aria

Informazioni → Umidità aria att.

 Questa funzione permette di leggere l'umidità corrente dell'ambiente. La sonda di umidità è integrata nella centralina.

5.7.8 Lettura del punto di rugiada attuale

Informazioni → Punto rugiada att.

 Questa funzione permette di leggere il punto di rugiada attuale. Il punto di rugiada indica la temperatura alla quale il vapore acqueo nell'aria condensa sugli oggetti.

5.8 Lettura dello stato del bruciatore

Bruciatore

- Con questa funzione è possibile leggere lo stato del bruciatore.
- acceso: la fiamma del bruciatore è presente.
- spento: la fiamma del bruciatore è spenta.

5.9 Livello di comando per il tecnico qualificato

Il menu installatore è riservato al tecnico abilitato e quindi protetto da un codice di accesso. In questo livello di comando il tecnico qualificato può realizzare le impostazioni necessarie.

5.10 Messaggi

5.10.1 Messaggio di manutenzione

Se occorre un intervento di manutenzione, la centralina visualizzerà sul display un apposito messaggio.

- Premere il tasto OK.
 - Sul display appare la descrizione dettagliata del messaggio di manutenzione.

Per evitare guasti o danni all'impianto di riscaldamento, osservare il messaggio di manutenzione:

- Se le istruzioni per l'uso dell'apparecchio visualizzato contengono un'istruzione per la manutenzione, eseguire allora la manutenzione come indicato.
- Se il manuale di servizio dell'apparecchio visualizzato non contiene alcuna istruzione per la manutenzione indicata dal messaggio informare un tecnico qualificato.

Se si desidera rivedere l'indicazione di base sul display, premere il tasto OK, il tasto indietro o non fare nulla sulla centralina per 5 minuti.

5.10.2 Messaggio di errore

Se nell'impianto di riscaldamento si verifica un errore, la centralina visualizzerà un apposito messaggio sul display. Il tecnico qualificato deve eliminare i guasti o riparare l'impianto di riscaldamento, diversamente si possono verificare danni materiali o l'arresto dell'impianto.

- Premere il tasto OK.
 - ⊲ Sul display appare la descrizione dettagliata dell'errore.
- Avvisare un tecnico qualificato.

Se si desidera rivedere l'indicazione di base sul display, premere il tasto OK, il tasto indietro o non fare nulla sulla centralina per 5 minuti.

6 Manutenzione

6.1 Cura del prodotto

Precauzione!

Rischio di un danno materiale causato da un detergente non adatto!

- Non utilizzare spray, sostanze abrasive, detergenti, solventi o detergenti che contengano cloro.
- Pulire il rivestimento con un panno umido ed un po' di sapone privo di solventi.

7 Soluzione dei problemi

7.1 Panoramica guasti

Riconoscimento e soluzione dei problemi (→ Pagina 21)

Errore pompa di calore Appar. supplem. per ACS + risc.

Se sul display compare il messaggio di errore, significa che la pompa di calore è in avaria e la centralina va in funzionamento di emergenza. Il riscaldatore aggiuntivo alimenta ora l'impianto di riscaldamento con energia termica. All'installazione, il tecnico qualificato ha ridotto la temperatura per il funzionamento di emergenza. Si avvertirà che l'acqua calda e il riscaldamento non diventano molto caldi.

Fino all'arrivo del tecnico qualificato, si possono selezionare le seguenti impostazioni tramite i tasti freccia:

- disabil.: la centralina è in funzionamento di emergenza, riscaldamento e acqua calda sono moderatamente caldi
- Riscaldare: il riscaldatore aggiuntivo assume il modo riscaldamento, riscaldamento caldo, acqua calda fredda
- ACS: il riscaldatore aggiuntivo assume il funzionamento con acqua calda, acqua calda riscaldata, riscaldamento freddo
- ACS + risc.: il riscaldatore aggiuntivo assume il funzionamento riscaldamento e funzionamento con acqua calda, riscaldamento e acqua calda caldi

Il riscaldatore aggiuntivo non è efficiente quanto la pompa di calore, quindi la produzione di calore esclusivamente con il riscaldatore aggiuntivo è costosa.

Se si desiderano effettuare delle impostazioni alla centralina, cliccare sul tasto menu e sul display compare il livello di selezione 1. Dopo 5 minuti senza comando ricompare sul display il messaggio di anomalia.

8 Messa fuori servizio

8.1 Sostituire la centralina

Se è necessario sostituire la centralina dell'impianto di riscaldamento, questo deve essere messo fuori servizio.

► Far effettuare questi lavori da un tecnico qualificato.

8.2 Riciclaggio e smaltimento

 Incaricare dello smaltimento dell'imballo del prodotto l'azienda che lo ha installato.

X → Se il prodotto è contrassegnato con questo simbolo:

- In questo caso non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Conferire invece il prodotto in un punto di raccolta per apparecchi elettrici o elettronici usati.



K Se il prodotto è munito di batterie contrassegnate con questo simbolo, è possibile che le batterie contengano sostanze dannose per la salute e per l'ambiente.

 In questo caso smaltire le batterie in un punto di raccolta per batterie usate.

9 Garanzia e servizio assistenza tecnica

9.1 Garanzia

- Hermann Saunier Duval garantisce la qualità, l'assenza di difetti e il regolare funzionamento dei propri prodotti, impegnandosi a eliminare ogni difetto originario a titolo completamente gratuito nel periodo coperto dalla presente Garanzia.
- 2. La presente Garanzia è offerta per l'acquisto dei prodotti nuovi e dura DUE ANNI dalla data di acquisto del prodotto da parte dell'utente finale.
- 3. La presente Garanzia opera esclusivamente per i prodotti Hermann Saunier Duval commercializzati e installati in Italia, Repubblica di San Marino, stato Città del Vaticano e viene prestata da Hermann Saunier Duval, i cui riferimenti sono indicati in calce, attraverso la propria Rete di Assistenza Tecnica Ufficiale denominata "Hermann Saunier Duval Service".
- 4. Per far valere i diritti di cui alla presente Garanzia convenzionale l'utente dovrà:
 - far effettuare la Prima Accensione Gratuita da un centro d'assistenza Ufficiale per i seguenti prodotti: caldaie, termoregolazione, collettori e bollitori solari, pompe di calore, unità di ventilazione meccanica controllata. All'atto della Prima Accensione il CAT provvederà a registrare sulla Cartolina di Garanzia la data di acquisto del prodotto da parte dell'utente attestata da un titolo di acquisto e dalla dichiarazione di conformità, incaricandosi di consegnarla a Vaillant Group Italia S.p.A.
 - compilare la Cartolina di Garanzia e spedirla direttamente a Vaillant Group Italia S.p.A, per i seguenti prodotti: scaldabagni e condizionatori. Per la validità della garanzia farà fede il titolo di acquisto del prodotto e la dichiarazione di conformità rilasciata da una ditta abilitata secondo le norme vigenti;

- richiedere in caso di difetto o guasto l'intervento gratuito a domicilio sul prodotto installato contattando il Centro di Assistenza Ufficiale.
- 5. La Prima Accensione Gratuita del prodotto non costituisce in nessun caso il collaudo dell'impianto e neppure sostituisce altre operazioni di installazione, verifica, controllo e manutenzione dovute e svolte sull'impianto da soggetti abilitati a norma di Legge, le quali, anche se richieste in occasione della Prima Accensione Gratuita, dovranno essere concordate e prestate separatamente dalla presente Garanzia. A titolo indicativo e non esaustivo, per esempio: riempimento circuito riscaldamento, circuito solare, circuito frigorifero, circuito soluzione salina, analisi di combustione, prova tenuta tubazione gas, prova di tiraggio della canna fumaria, etc.
- 6. Hermann Saunier Duval si riserva di valutare e di offrire un rimedio di riparazione, o di sostituzione, tecnicamente idoneo a risolvere gli eventuali difetti del prodotto. In ogni caso la riparazione o la sostituzione di pezzi del prodotto, o se necessario l'eventuale sostituzione del prodotto durante il periodo coperto dalla presente Garanzia, non comportano un prolungamento del periodo di Garanzia.
- 7. Sono esclusi dalla presente Garanzia altri prodotti presenti nell'impianto, non inseriti in questa garanzia, e tutti i difetti che risultano dovuti alle seguenti cause:
 - manomissione o errata regolazione del prodotto da parte dell'utente o di terzi al di fuori della Rete di Assistenza Tecnica Hermann Saunier Duval Service,
 - condizioni di utilizzo non previste dalle istruzioni e avvertenze, precauzioni, raccomandazioni fornite da Hermann Saunier Duval a corredo del prodotto e degli obblighi di manutenzione imposti dalla legislazione vigente;
 - condizioni di utilizzo e manutenzioni errate del prodotto e/o dell'impianto, tenuto conto di quanto indicato nelle istruzioni, avvertenze, precauzioni, raccomandazioni,
 - utilizzo di parti di ricambio non originali Hermann Saunier Duval ,
 - fenomeni non imputabili al prodotto quali errato dimensionamento, blocchi o malfunzionamenti delle pompe e/o intasamenti dovuti a sporcizia in genere presente nei circuiti (es. di riscaldamento, sanitario, frigorifero ecc.),
 - difettosità dell'impianto, errori di installazione o non conformità dell'impianto rispetto alle istruzioni (avvertenze, precauzioni, raccomandazioni) e alle leggi e ai regolamenti e alle norme tecniche applicabili (es. errata regolazione, alimentazione del prodotto con gas o tensione impropria, utilizzo al di fuori del campo di omologazione del prodotto, mancanza del collegamento delle valvola di sicurezza alla rete fognaria ecc.),
 - comportamenti colposi o dolosi imputabili a soggetti terzi rispetto a Hermann Saunier Duval, nelle fasi di trasporto, movimentazione, stoccaggio, montaggio, installazione e regolazione del prodotto,
 - eventi di forza maggiore (es. fulmini, inondazioni, terremoti, gelo ecc.), scioperi, manifestazioni o atti vandalici.
 - Sono, inoltre, esclusi:

- i materiali e le parti di consumo, quali guarnizioni e filtri, se non quando sia provato il vizio di fabbricazione,
- le spese necessarie per la riparazione di prodotti installati in ambienti e/o posizioni difficilmente raggiungibili dal Centro Assistenza Ufficiale senza l'ausilio di attrezzature particolari (a titolo di puro esempio: ponteggi, scale, carrelli elevatori, smontaggio di arredi, es. pensili della cucina),
- la fornitura e l'acquisto di combustibile, energia elettrica, acqua potabile, ecc.
 - Ogni eventuale intervento di assistenza tecnica richiesto per eliminare difetti o guasti imputabili a una delle cause di esclusione di cui sopra potrà essere concordato separatamente dalla presente Garanzia, e tutti i costi e gli oneri relativi saranno a carico dell'utente.
- La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti dell'utente rispetto a quanto stabilito dalla Direttiva 99/44/CEE per le garanzie legali di vendita e dal relativo Decreto di recepimento in Italia (D.Lgs. n. 206/2005 – Codice del Consumo).
- 9. Le presenti condizioni di Garanzia sono le uniche offerte dalla Hermann Saunier Duval all'utente e non possono essere sostituite o modificate da altre dichiarazioni o promesse da chiunque fornite. Solo Vaillant Group Italia potrà integrare le condizioni di garanzia per alcuni prodotti (le dichiarazioni saranno eventualmente consultabili sul sito internet http://www.hermann-saunierduval.it/home/.

9.2 Servizio di assistenza clienti

I Centri di Assistenza autorizzati Hermann Saunier Duval sono formati da tecnici qualificati e sono istruiti direttamente da Hermann Saunier Duval sui prodotti.

I Centri di Assistenza autorizzati Hermann Saunier Duval utilizzano inoltre solo ricambi originali.

Contatti il Centro di Assistenza autorizzato Hermann Saunier Duval più vicino chiamando il numero verde 800-233 625 oppure consultando il sito www.hermann-saunierduval.it

10 Dati tecnici

10.1 Dati del prodotto ai sensi della disposizione UE n° 811/2013, 812/2013

Negli apparecchi con centraline integrate e azionate in base alle condizioni atmosferiche, l'efficienza del riscaldamento dei locali legata alla stagione comprende, oltre alla funzione termostato attivabile, anche il fattore di correzione della classe tecnologica VI. In caso di disattivazione di questa funzione è possibile che si verifichi uno scostamento dell'efficienza del riscaldamento locali legata alla stagione.

Classe del regolatore della temperatura	VI
Contributo all'efficienza energetica sta- gionale del riscaldamento ambiente ηs	4,0 %

Α Panoramica delle funzioni di comando e visualizzazione

\sim	_	
$\ $		
	Ť.	
111		11
		11

Avvertenza Le funzioni indicate non sono disponibili per tutte le configurazioni impianto.

La descrizione delle funzioni per ZONA1 vale come esempio per tutte le zone disponibili.

Livello impostazione	Valori		Unità	Incremento, selezione	Regolazione di fab-	
	min.	max.			brica	
Riscaldam. \rightarrow ZONA1 \rightarrow						
Modalità riscald.				off, Auto, Notte	Auto	
Modalità raffred.				off, Auto, Giorno	Auto	
Riscaldam. → ZONA1 → Progr. orario	risc. → Lune	edì a Domen	lica			
Periodo di tempo da 1 a 7: Start - fine	00:00	24:00	h:min	00:10	Lu - Ve:	
					00:00 - 06:00: 15 °C	
					06:00 - 22:00: 20 °C	
					22:00 - 24:00: 15 °C	
					Sa:	
Periodo di tempo da 1 a 7: tempera-	5	30	°C	0,5	00:00 - 07:30: 15 C	
tura					23:30 - 24:00: 15 °C	
					Dom:	
					00:00 - 07:30: 15 °C	
					07:30 - 22:00: 20 °C	
					22:00 - 24:00: 15 °C	
Riscaldam. \rightarrow ZONA1 \rightarrow Progr. orario	risc. → Copi	are un giori	no → Lunedì a l	Domenica		
copia su				Lunedì->Venerdì, Lunedì- >Domenica, Martedi, Mer- coledì, Giovedì, Venerdì,		
				Sabato, Domenica		
			-			
Riscaldam. → ZONA1 → Progr. orario	raff. → Lune	di a Domen	ica	I		
Periodo di tempo da 1 a 7: Start - fine	00:00	24:00	h:min	00:10	Lu - Ve:	
					00:00 - 6:00: off	
					22:00 - 22:00: off	
					Sa:	
					00:00 - 7:30: off	
Periodo di tempo da 1 a 7: on, off				off, on	7:30 - 23:30: on	
					23:30 - 24:00: off	
					Dom:	
					00:00 - 7:30: off	
					07:30 - 22:00: on 22:00 - 24:00: off	
					22.00 - 24.00. 0 1	
Riscaldam \rightarrow ZONA1 \rightarrow Progr. orario raff. \rightarrow Conjare un giorno \rightarrow Lunedì a Domenica						
				 >Domenica, Martedi, Kuredi >Domenica, Martedi, Mer- coledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica 		
Riscaldam. → ZONA1						
Temp. raff. giorno	15	30	°C	0,5	24	
	1					

Livello impostazione	Valori		Unità	Incremento, selezione	Regolazione di fab-	
	min.	max.	4		brica	
Riscaldam. → ZONA1 → Sovrascriver	9					
	5	30	°C	0.5	21	
Fine	00:00	23.20	h·min	00:10		
	00.00	20.00	11.11111	00.10		
Disselders ZONA4						
Riscaidam. → ZONA1	1-				1	
Temp. Notte	5	30	°C	0,5	15	
ACS →	1	1	1	-	1	
Modalità operativa				off, Auto, Giorno	Auto	
ACS → Progr. orario ACS → Lunedì a	Domenica					
ACS → Progr. orario ricirc. → Lunedì	a Domenica			1		
Periodo di tempo da 1 a 7: Start - fine	00:00	24:00	h:min	00:10	Lu - Ve:	
					00:00 - 05:30: off	
					05.30 - 22.00. 011	
					22.00 - 24.00. 011 Sa:	
					00:00 - 07:00: off	
Periodo di tempo da 1 a 7: on off				off on	07:00 - 23:30: on	
				•, •	23:30 - 24:00: off	
					Dom:	
					00:00 - 07:00: off	
					07:00 - 22:00: on	
					22:00 - 24:00: off	
ACS \rightarrow Progr. orario ACS \rightarrow Copiare u	un giorno →	Lunedì a Do	omenica			
ACS → Progr. orario ricirc. → Copiare	un giorno -	→ Lunedì a D	omenica	-1	1	
copia su				Lunedì->Venerdì, Lunedì-		
				>Domenica, Martedi, Mer-		
				Sabato, Domenica		
	•	•				
ACS →						
ACS	35	70	°C	1	60	
Giorni fuori casa → Regolazioni →						
	01 01 01	21 12 00		Cierne mese enne	01 01 14	
	01.01.01	31.12.99	yy.mm.aa	Giorno.mese.anno	01.01.14	
	01.01.01	31.12.99	gg.mm.aa	Giorno.mese.anno	01.01.14	
Temperatura:	5	30	°C	1	15	
Giorni fuori casa →						
disattivare	Giorni fuo	ri casa				
	disattivato)				
Programmaz. base →						
Lingua				Lingua selezionabile	Englisch	
Data	01.01.01	31.12.99	gg.mm.aa	Giorno.mese.anno		
Estate	1			manuale, Auto	manuale	
Ora	00:00	23:59	h:min	00:01		
Blocco tastiera	<u> </u>			off, on	off	
Contrasto display	1	15		1	9	
	'	15		· ·	, ,	

Livello impostazione	Valori		Unità	Incremento, selezione	Regolazione di fab-			
	min.	max.			brica			
Programmaz. base → Raffredd. manu	ale →							
Giorni raffredd.	0	99	Giorni	1	0			
Programmaz, base →	$\mathbf{P}_{rogrammaz}$ has \rightarrow							
Reset progr. orario				Sì No	No			
Reset imp. fabbrica				Sì No	No			
Tariffa								
Tarifalattrice alta	1	000		1	20			
		999		1	20			
Tarii. elettr. Dassa	I	999		1	10			
Tariffa → Progr.ore tarif.alta → Lunedi a Domenica								
Periodo di tempo da 1 a 7: Start - fine	00:00	24:00	h:min	00:10	Lu-Do:			
Periodo di tempo da 1 a 7: on off				off on	11:00-13:00: on			
					13:00-24:00: off			
Tariffa → Progr.ore tarif.alta → Copiar	e un giorno	→ Lunedì a I	Domenica					
copia su	_			Lunedì->Venerdì, Lunedì-				
				>Domenica, Martedi, Mer-				
				coledi, Giovedi, Venerdi, Sabato Domenica				
Tariffa →								
Riscaldat, aggiunt.	1	999		1	12			
	-							
Funzion, silenzioso → Lunedì a Dome	nica							
Periodo di tempo da 1 a 7. Start - fine	00.00	24.00	h·min	00:10	Lu-Do.			
Periodo di tempo da 1 a 7: on off	00.00	24.00		off on	00:00 - 24:00: off			
Eurzion, silonzioso - Conjaro un gio	rno Junod	lì a Domonia						
			a	Lunadì Manardì Lunadì				
copia su				>Domenica, Martedi, Mer-				
				coledì, Giovedì, Venerdì,				
				Sabato, Domenica				
	to via a							
Informazioni → Consumo riscaid. → S								
Energia elettrica	dalla mess	a in servizio	кvvn					
Combustibile	Valore accumulato dalla messa in servizio		kWh					
Informazioni \rightarrow Consumo riscald. \rightarrow M	lese precede	ente →						
Energia elettrica	Valore accumulato del		kWh					
Combustibile	mese precedente Valore accumulato del mese precedente							
			KVVII					
	1		1	l				
Informazioni → Consumo riscald. → Mese in corso →								
Energia elettrica	Valore acc	umulato del	kWh					
	mese in corso							
Combustibile	Valore accu	umulato del	kWh					
	mese in co	rso	<u> </u>	<u> </u>				

Livello impostazione	Valori		Unità	Incremento, selezione	Regolazione di fab-		
	min.	max.			brica		
Informazioni → Consumo ACS → Stor	ico →						
Energia elettrica	Valore accumulato dalla messa in servizio		kWh				
Combustibile	Valore acc dalla mess	Valore accumulato dalla messa in servizio					
	1						
Informazioni → Consumo ACS → Mes	e precedent	e →					
Energia elettrica	Valore accumulato dalla messa in servizio		kWh				
Combustibile	Valore accumulato dalla messa in servizio		kWh				
Informazioni → Consumo ACS → Mes	e in corso →						
Energia elettrica	Valore acc mese in co	umulato del orso	kWh				
Combustibile	Valore acc mese in co	umulato del orso	kWh				
Informazioni → Rendim. ambientale ⊣	•						
Diagramma a barre	Confronto a dente-anno	anno prece- o attuale	kWh/mese				
Informazioni \rightarrow Cons. energia elet. \rightarrow							
Diagramma a barre	Confronto anno prece- dente-anno attuale		kWh/mese				
Informazioni → Cons. combustibile →							
Diagramma a barre	Confronto anno prece- dente-anno attuale		kWh/mese				
Informazioni → Rendimento solare →							
Diagramma a barre	Confronto a dente-anno	anno prece- o attuale	kWh/mese				
Informazioni →							
Umidità aria att.	Valore corrente		%				
Punto rugiada att.	Valore corr	rente	°C				
Bruciatore →							
				acceso, spento			

B Riconoscimento e soluzione dei problemi

Anomalia	Causa	Soluzione del problema
Il display è scuro Nessun cambiamento nel display tramite i tasti	Errore apparecchio	 Spegnere l'interruttore di rete di tutti i generatori termici per circa 1 minuto, quindi riaccenderlo Se il problema persiste, informare il tecnico qualificato
Non è possibile modificare le impostazioni né i valori Indicatore: Blocco tastiera att. Per sbloccare premere OK per 3 secondi	Blocco tastiera attivo	 Se si desidera modificare dei valori, senza disattivare il blocco tastiera: 1. Premere il tasto OK per 3 secondi. 2. Scegliere la funzione il cui valore deve essere modificato. 3. Modificare il valore. Dopo 5 minuti senza attivazione, il blocco tastiera è nuovamente attivo. Se si desidera disattivare il blocco tastiera: 1. Premere il tasto OK per 3 secondi. 2. Scegliere la funzione Blocco tastiera. 3. Modificare il valore in off.
Riscaldamento insufficiente del riscalda- mento e dell'acqua calda Indicatore: Errore pompa di calore Ap- par. supplem. per	La pompa di calore non funziona	 Informare il tecnico qualificato. Impostazioni provvisorie fino all'arrivo del tecnico qualificato: Con l'aiuto dei tasti selezionare l'impostazione: disabil.: la centralina è in funzionamento di emergenza, riscaldamento e acqua calda sono moderatamente caldi Riscaldare*: il riscaldatore aggiuntivo assume il modo riscaldamento ACS*: il riscaldatore aggiuntivo assume il modo acqua calda sanitaria ACS + risc.*: il riscaldatore aggiuntivo assume il modo riscaldamento e acqua calda sanitaria
Indicatore: Errore F. Generatore 1 OK per reset (Sul display compare dietro a F. il codice di errore reale, es. F.28.)	Errore generatore ter- mico	 Premere il tasto OK. Se il problema persiste, informare il tecnico qualificato.
*Il riscaldatore aggiuntivo non è efficiente qu aggiuntivo è costosa.	uanto la pompa di calore, qu	indi la produzione di calore esclusivamente con il riscaldatore

Indice analitico

Periodi di tempo
funzionamento silenzioso 8
Produzione di acqua calda 8
Raffrescamento 8
Ricircolo
Riscaldamento
tariffa energetica
ACS impostazione 10
Attivazione del blocco tastiera
Consumo di combustibile 13-14
Consumo di onorgia elettrica
Conia di un giorno 7
Cura del prodetto
Disettivazione dei gierni fueri esse 10
Disattivazione della funzione Source arivere
Disattivazione della sovrassrittura rapida della temperatura
dosidorata
Documentazione
E
Esempio. modifica del contrasto display
Evitare malfunzionamenti
F
Funzione antigelo
Funzione principale
Impianto di riscaldamento con manager ibrido
Impostare Modalità raffred. 9
Impostare Modalità riscald.
Impostare Raffredd, manuale Giorni raffredd, 11
Impostazione dei costi
Impostazione dei giorni fuori casa 10
Impostazione del contrasto del display 11
Impostazione del raffrescamento della temperatura giorno 9
Impostazione della data 10
Impostazione della data e dell'ora
Impostazione della tariffa elettrica alta
Impostazione della tariffa elettrica bassa 11
Impostazione della tariffa per il riscaldatore supplemen-
tare 12
Impostazione della temperatura desiderata ACS 10
Impostazione dell'ora
Impostazione dell'ora legale 10
Impostazione dell'ora solare
Impostazione di fabbrica, reset di tutte le voci
Impostazione di fabbrica, reset di tutti i programmi orario 11
Impostazione riscaldamento della temperatura notte
Indicazione di base
Lettura del consumo di combustibile 13–14
Lettura del consumo elettrico
Lettura del punto di rugiada14
Lettura del rendimento ambientale 13–14
Lettura della resa da recupero di calore 13
Lettura delle statistiche impianto solare 13–14
Lettura dello stato del bruciatore
Lettura dell'umidità ambiente 14

Livelle di comondo	5
	.5
	.5
Livello di visualizzazione	.5
Livello impostazione	. 5
M	
Manager del sistema ibrido	. 5
Marcatura CE	. 5
Menu installatore	14
Messaggio di errore	14
Messaggio di manutenzione	14
Modalità di utilizzo	. 6
Modifica del contrasto display, esempio	. 6
Modificare velocemente la temperatura desiderata	. 7
Modo operativo impostazione della produzione di acqua	
calda sanitaria	. 9
N	
Nomenclatura	.4
Ρ	
Produzione di acqua calda	. 4
Programma orario	7
Acqua calda	. 9
funzionamento silenzioso	12
impostare rapidamente	. 8
Raffrescamento	. 9
Ricircolo	10
Riscaldamento	.9
tariffa energetica	11
Programma orario dopo il distacco della tensione	7
R	••
Raffrescamento	4
Rendimento ambientale	13
Resa da recupero di calore	13
Ricircolo	4
Piscaldamento	ד. א
s	. 4
Selezione della lingua	10
Selezione della lingua	6
Simboli a informazioni gunnlamentari	0. 6
Simboli e informazioni supplementari	.0
	. /
I Tomporatura impostata	
	~
sovraschvere per li giorno alluale	.9
sovrascrivere per un periodo di tempo	. 9
U	~
	.3
	_
valori dell'impostazione dopo la perdita della tensione	. (
visualizzazione, statistiche impianto solare	14
∠ona	.4

Produttore/Fornitore Vaillant Group Italia S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Vaillant GmbH Via Benigno Crespi 70 – 20159 Milano Numero verde 800 233625 – Tel. 2 6074901 Fax 2 607490603 Registro A.E.E. IT08020000003755 info@hermann-saunierduval.it – www.hermann-saunierduval.it



 $0020231822_02-07.09.2016$

© Questo manuale o parti di esso sono protette dal diritto d'autore e possono essere copiati o diffusi solo dietro consenso del produttore. Con riserva di modifiche tecniche.

