


ATTENZIONE!

Condizioni richieste per il funzionamento senza tampone:

- Calcolo del carico termico in accordo con la normativa EN 12381.
- Progettazione e bilanciamento dell'impianto a pavimento in accordo con la normativa EN 1264.
- Per pompe di calore fino a 8 kW.
- Dimensione minima dell'impianto a pavimento senza il termostato ambiente:
 - PdC da 4/6 kW necessita di una superficie > 39 m²
 - PdC da 8 kW necessita di una superficie > 50 m²
- La centralina deve essere installata in questa zona e deve controllare la temperatura ambiente di questa stanza principale. L'impianto a pavimento deve essere aperto: senza testine, valvole di zona o valvole sezionatrici.
- La resistenza elettrica di supporto deve essere:
 - installata
 - attivata in centralina
 - o non limitata



riscald/raffr

0020337217

Impostazioni Necessarie

Centralina | Cod. schema idraulico:

- Cod. schema idraulico : 8

Pompa di calore:

- Tecnologia raffredd. : Nessun raffredd.

Centralina | Config.mod. regolaz. pompa calore:


riferimento

Controlli:

versione n. 01

- MA 2 : Pompa di ricircolo





MiPro SRC720, MiLink V3

Legenda



Idraulico Valvola di non ritorno 10c Generatore di calore 10d Separatore d'aria Riscaldamento supplementare acqua calda sanitaria 1a 10e Filtro impurità con separatore alla magnetite 1b Riscaldamento supplementare riscaldamento 10f Serbatoio di raccolta solare/miscela incongelabile Riscaldamento supplementare acqua calda sanitaria/riscaldamento 1c Scambiatore di calore 10g Caldaia a combustibile solido caricata manualmente 1d Valvola deviatrice 10h 2 Pompa di calore Collegamenti flessibili 10i 2a Pompa di calore aria-acqua Convettore per ventilatore 11a Scambiatore di calore aria/miscela incongelabile 2b 11b Piscina Unità esterna pompa di calore a split 2c Centralina dell'impianto 12 Unità interna pompa di calore a split 2d 12a Comando a distanza 2e Modulo acqua freatica Modulo di espansione pompa di calore 12b 2f Modulo per raffrescamento passivo 12c Modulo multifunzione 2 di 7 3 Pompa di circolazione generatore di calore 12d Modulo di espansione За Pompa di circolazione piscina 12e Modulo di espansione principale Pompa del circuito di raffrescamento 3b Box cablaggi 12f Зс Pompa di carico bollitore Accoppiatore eBus 12a pompa lato pozzo 3d 12h Centralina solare Pompa di ricircolo 3e 3f 12i Centralina esterna Pompa di riscaldamento Relè disgiuntore 12j Pompa di ricircolo fonte di calore 3g 12k Termostato limite di sicurezza 3h Pompa antilegionella 121 Limitatore di temperatura del bollitore 3i Scambiatore di calore pompa 12m Sonda temperatura esterna $\overline{4}$ Bollitore tampone 12n Flussostato Bollitore per acqua calda sanitaria monovalente 5 Gruppo di alimentazione eBus 12o Bollitore per acqua calda sanitaria bivalente 5a 12p Radioricevitore 5b Bollitore a stratificazione Gateway internet 12a 5c Bollitore combinato PV control 12r 5d Bollitore multifunzione Apparecchio di ventilazione domestica 13 Torre idraulica 14a Uscita mandata Collettore solare (termico) Ingresso aria di scarico 14b 7a Stazione di riempimento miscela incongelabile per pompe di calore Filtro dell'aria 14c 7b Stazione solare 14d Registro di riscaldamento successivo 7c Stazione acqua sanitaria Elemento antigelo 14e Unità abitativa 7d 14f Silenziatore 7e Blocco idraulico 14g Valvola a farfalla 7f Modulo idraulico 14h Griglia di protezione contro le intemperie 7g Modulo di disaccoppiamento calore 14i Box aria di scarico Modulo scambiatore di calore 7h 14j Umidificatore aria 7i Modulo a 2 zone 14k Deumidificatore aria 7i Gruppo pompe Distributore d'aria 141 8a Valvola di sicurezza Collettore aria 14m 8b Valvola di sicurezza acqua sanitaria Unità di ventilazione bollitore 15 8c Gruppo di sicurezza allacciamento acqua sanitaria 8d Gruppo di sicurezza generatore di calore Cablaggio 8e Vaso di espansione riscaldamento BufBt Sensore di temperatura bollitore tampone inferiore 8f Vaso di espansione acqua sanitaria BufTopDHW Sens. di temperatura elemento acqua calda bollitore tampone superiore Vaso di espansione miscela incongelabile/solare 8g BufBtDHW Sensore di temperatura elemento acqua calda bollitore tampone inferiore 8h Recipiente addizionale per circuito solare BufTopCH Sensore di temperatura elem. riscaldam. bollitore tampone superiore 8i Sicurezza di scarico termico BufBtCH Sensore di temperatura elem. riscaldam. bollitore tampone inferiore 9a Valvola di regolazione locale singolo (termostatica/motorizzata) C1/C2 Consenso carica del bollitore/carica tampone Valvola a zone 9b COL Sensore di temperatura del collettore 9c Valvola di regolazione circuito Richiesta di riscaldamento esterna per circuito di riscaldamento DFM 9d Valvola di sovrapressione DHW Sonda temperatura boiler 9e Valvola di commutazione acqua sanitaria **DHWBt** Sensore di temperatura del bollitore inferiore (bollitore ad accumulo) 9f Valvola di commutazione raffrescamento EVU Contatto elettrico gestore dei servizi energetici 9g Valvola selettrice Sens. del. temp. di mandata circuito di riscaldamento / sensore piscina FS 9h Rubinetto di riempimento e svuotamento Uscita multifunzione MA 9i Valvola di sfiato ME Ingresso multifunzione 9j Valvola a tappo Segnale PWM per pompa Interfaccia con invertitore fotovoltaico PWM 9k Miscelatore a 3 vie PV Miscelatore a 3 vie raffrescamento 91 Termostato ambientale RT 9m Miscelatore a 3 vie aumento del ritorno SCA Segnale raffrescamento 9n Miscelatore termostatico SG Interfaccia con gestore di rete di trasmissione Flussometro / Taco-Setter 90 Solar yield Sensore di resa solare Valvola di cascata 9p SysFlow Sensore di temperatura dell'impianto 10a Termometro Sensore di temperatura per una regolazione DT TD Manometro 10b TEL Ingresso di contatto per comando a distanza Circuito di separazione con caldaia a basamento a più stadi I componenti utilizzati più volte (x) sono numerati in modo progressivo (x1, x2, ..., xn). Acqua sanitaria Acqua calda sanitaria Ricircolo acqua calda sanitaria

mandata riscaldamento ---- ritorno riscaldamento Mandata solare Ritorno solare ---- Cablaggio elettrico 230/400 V rete elettrica Collegamento eBUS Flu. del. salamoia(dal. sorgente) Rit. del. salamoia (alla fonte) Refrig. sotto forma di vapore Mandata raffrescamento Ritorno raffrescamento Refrigerante liquido Aria di scarico Aria esterna Aria di smaltimento Aria di alimentazione

Attenzionel Questo schema indicativo non sostituisce una corretta progettazione professionale dell'impiantol Questo schema non comprende tutti i dispositivi di spegimiento e di sicurezza necessari per urrinstallazione corretta. Le leggi, le disposizioni, le norme se le direttive valide a intesio nazionale internazionale devorio essere rispettatel in presenza di circostanze particolari spediche o di potenziali differenza nell'ambiente di installazione (ad es. condizioni climatiche), si raccomanda di coinvolgene nel differenza nell'ambiente di installazione (ad es. condizioni climatiche), si raccomanda di coinvolgene nel professione di considerazione di considerazione di considerazione di considerazione di convoluzione di considerazione di considerazione di convoluzione di convoluzio vatezza: la trasmissione a terzi in qualsiasi forma non è ammessa senza previa autorizzazione scritta da parte di Hermann Saunier Duva

Pagina 3/4

Avvertenze e limitazioni



Attenzione! Schema di principio!

- Consiglio non vincolante del produttore! Le seguenti informazioni non sostituiscono una progettazione corretta e a regola d'arte dell'impianto. Il presente schema dell'impianto non contiene tutti gli organi di bloccaggio e di sicurezza necessari per un montaggio a regola d'arte. Attenersi assolutamente a tutte le norme, direttive e leggi nazionali ed internazionali pertinenti!
- Con riserva di modifiche allo schema di principio! La ristampa di questo schema, anche parziale, è permessa solo con consenso scritto della Vaillant GmbH.
- Nella progettazione, nell'installazione e nell'uso successivo attenersi assolutamente a tutti i manuali d'installazione e servizio dell'apparecchio, dei corrispondenti accessori o degli altri componenti dell'impianto.
- Sono escluse pretese di risarcimento danni verso la Vaillant GmbH, quale ne sia il motivo giuridico, in particolare a causa di una violazione di un dovere da un rapporto di obbligazione o da un'azione non ammessa. Ciò non vale, a meno di obblighi di responsabilità previsti dalla legge, nei casi di dolo o colpa grave, per danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica e alla salute o nella violazione di doveri sostanziali per il contratto, sempre che si abbia un contratto stipulato con l'utente dello schema. Doveri di contratto sostanziali sono quelli che egli deve rispettare per il contenuto del contratto o per il suo scopo; stanziali sono anche quei doveri di contratto il cui rispetto rende possibile per principio l'esecuzione corretta del contratto e sul cui rispetto il cliente fa fede e deve poter far fede continuamente. Un risarcimento danni per il non rispetto dei doveri contrattuali sostanziali è limitato tuttavia al danno prevedibile tipico del contratto, esclusi i casi di dolo o colpa grave o nel caso si sia responsabili i per danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica e alla salute. Con i golamenti precedenti non è collegata una modifica del carico della prova a svantaggio dell'utente di questo schema

L'elenco seguente contiene diverse avvertenze e limitazioni possibili. Per uno schema valgono solo le avvertenze e le limitazioni indicate espressamente nell'intestazione di pagina 1.

- Il sistema non soddisfa i requisiti igienico in acc. con le normative 🛕 16 La pompa di ricircolo sanitario deve essere installata EN 806-2:2005 (protezione antilegionella).
- Funzione di protezione antilegionella da prevedere con caldaie <u>^</u>2 tramite la regolazione del sistema.
- **1** 3 Il sistema soddisfa i requisiti igienico in acc. con le normative EN 806-2:2005 (protezione antilegionella) solo con riscaldatore elettrico integrato o con la temperatura del sistema >/ = 60 ° C.
- Non è possibile il collegamento di una stazione solare controllata
- Installare il sensore del termostato di sicurezza surriscaldamento **1** 5 in una posizione adeguata per evitare temperature superiori a 100 °C nel bollitore
- La potenza termica della pompa di calore deve essere adeguata alla dimensione del serpentino del bollitore.
- Opzioni fonte di calore 0020178458: numero **▲**7
- Attraverso il circuito di riferimento senza valvola di singola zona **1**8 regolata in temperatura deve scorrere sempre almeno il 35% della portata nominale.
- 9 Pompa con modulo IF necessario
- Un generatore di calore supplementare deve essere installato per raggiungere la temperatura dell'acqua calda sanitaria necessaria in acc. agli standard attuali e direttive.
- **▲**11 Non è possibile il carico del bollitore in parallelo al riscaldamento.
- Portata in ingresso per il carico bollitore (acqua sanitaria e riscaldamento) <1.800 l/h.
- La portata dei generatori di calore collegati deve essere adeguata al disaccoppiatore idraulico.
- Il riscaldatore ausiliario per ACS deve essere protetto da un termostato di surriscaldamento automatico.
- È possibile utilizzare un massimo di 4 telecomandi.

- separatamente.
- **1** 17 **1** 17 Componente opzionale.
- Possono essere configurati da 2 a 7 generatori di calore in
- **1**9 **1**0 Possono essere configurate da 2 a 4 stazioni di produzione acqua calda sanitaria in cascata.
- **▲** 20 Possono essere configurate da 2 a 4 stazioni solari.
- Il sistema può essere configurato con un massimo di 9 circuiti di riscaldamento miscelati e 3 moduli funzione.
- **1** 22 **1** 22 Possibile alimentazione elettrica: 230 V. 400 V
- La richiesta di riscaldamento ha maggiore priorità rispetto al raffrescamento automatico. Usare la programmazione oraria per evitare la richiesta contemporanea
- Per le caldaie a combustibile solido, bisogna progettare dispositivi di sicurezza impedendo temperature superiori a 80°C
- ▲ 25 L'interruttore differenziale di corrente è necessario secondo i requisiti di legge
- ▲ 26 Compatibile anche con MiPro
- Rispettare le linee guida riguardanti la protezione da legionella
- **1** 28 **1 1** Rispettare la polarità delle connessioni eBUS
- Usare un cavo schermato se la distanza è maggiore di 10 m <u> 1</u>29
- **▲** 30 In caso di dispositivo di sicurezza esterno, il ponte deve essere rimosso
- **▲** 33 HPIM compatibile con HA x/6 O deve essere utilizzato
- Compatibile da MiPro Sense /2 in poi
- Garantire il volume minimo d'acqua da impianto non sezionabile