

0020284159

Impostazioni Necessarie

Centralina | Cod. schema idraulico: - Cod. schema idraulico : 9

- Circuito 1..3/ Contr.temp.ambiente: attivo, Ampliato

- MA FM5 : Segnale raffr.

Riscald.

- Circuito 1..3/ Tipo di circuito:

- Circuito 1..3/ Raffreddamento possibile: Sì

- Circuito 1/ Sorv.punto di rugiada: No - Circuito 2..3/ Sory punto di rugiada: Sì


- ZONA 1..3/ Zona attivata: Sì

Com.dist. 1..2 - ZONA 3/ Assegnazione zona: Centralina

- ZONA 1..2/ Assegnazione zona:

Accoppiatore eBUS (Caldaia): - Indirizzo : 2





Legenda



	H			
Idrau 1	lico Generatore di calore	10c	Valvola	di non ritorno
1 1a	Riscaldamento supplementare acqua calda sanitaria	10d	Separa	ore d'aria
1b	Riscaldamento supplementare riscaldamento	10e	Filtro im	purità con separatore alla magnetite
1c	Riscaldamento supplementare acqua calda sanitaria/riscaldamento	10f	Serbato	io di raccolta solare/miscela incongelabile
1d	Caldaia a combustibile solido caricata manualmente	10g	Scambi	atore di calore
2	Pompa di calore	10h	Valvola	deviatrice
2 2a	Pompa di calore aria-acqua	10i	Collega	menti flessibili
2b	Scambiatore di calore aria/miscela incongelabile	11a	Convet	ore per ventilatore
2c	Unità esterna pompa di calore a split	11b	Piscina	
20 2d		12	Central	na dell'impianto
zu 2e	Unità interna pompa di calore a split	12a	Coman	lo a distanza
	Modulo acqua freatica	12b	Modulo	di espansione pompa di calore
2f	Modulo per raffrescamento passivo	12c	Modulo	multifunzione 2 di 7
3	Pompa di circolazione generatore di calore	12d	Modulo	di espansione
3a	Pompa di circolazione piscina	12e		di espansione principale
3b	Pompa del circuito di raffrescamento	12f	Box cal	
3c	Pompa di carico bollitore	12g		atore eBus
3d	pompa lato pozzo	12h		na solare
3e	Pompa di ricircolo	12i		na esterna
3f	Pompa di riscaldamento	12j		giuntore
3g	Pompa di ricircolo fonte di calore	12j		rato limite di sicurezza
3h	Pompa antilegionella	121		
3i	Scambiatore di calore pompa			re di temperatura del bollitore
4	Bollitore tampone			emperatura esterna
5	Bollitore per acqua calda sanitaria monovalente	12n	Flussos	
ōа	Bollitore per acqua calda sanitaria bivalente	12o		di alimentazione eBus
5b	Bollitore a stratificazione	12p	Radiorio	
5c	Bollitore combinato	12q		y internet
5d	Bollitore multifunzione	<u>12r</u>	PV con	
ōе	Torre idraulica	13		chio di ventilazione domestica
3	Collettore solare (termico)	14a	Uscita r	
7a	Stazione di riempimento miscela incongelabile per pompe di calore	14b	0	aria di scarico
7b	Stazione solare	14c	Filtro de	
7c	Stazione acqua sanitaria	14d	Registro	di riscaldamento successivo
7d	Unità abitativa	14e	Elemen	o antigelo
7e	Blocco idraulico	14f	Silenzia	tore
7f	Modulo idraulico	14g	Valvola	a farfalla
7g	Modulo di disaccoppiamento calore	14h	Griglia (li protezione contro le intemperie
7h	Modulo scambiatore di calore	14i	Box aria	di scarico
7 i	Modulo a 2 zone	14j	Umidific	atore aria
7 i 7 j		14k	Deumid	ficatore aria
ر) 8a	Gruppo pompe Valvola di sicurezza	141	Distribu	ore d'aria
8b	Valvola di sicurezza acqua sanitaria	14m	Colletto	re aria
8c	Gruppo di sicurezza allacciamento acqua sanitaria	15	Unità di	ventilazione bollitore
8d	···			
	Gruppo di sicurezza generatore di calore	Cabla	aggio	
8e	Vaso di espansione riscaldamento Vaso di espansione acqua sanitaria	BufBt		Sensore di temperatura bollitore tampone inferiore
8f	·	BufTo	pDHW	Sens. di temperatura elemento acqua calda bollitore tampone superi
Bg	Vaso di espansione miscela incongelabile/solare		DHW	Sensore di temperatura elemento acqua calda bollitore tampone infe
8h	Recipiente addizionale per circuito solare	BufTo		Sensore di temperatura elem. riscaldam. bollitore tampone superiore
8i	Sicurezza di scarico termico	BufBt	•	Sensore di temperatura elem. riscaldam. bollitore tampone inferiore
9a	Valvola di regolazione locale singolo (termostatica/motorizzata)	C1/C		Consenso carica del bollitore/carica tampone
9b	Valvola a zone	COL	_	Sensore di temperatura del collettore
9c	Valvola di regolazione circuito	DEM		Richiesta di riscaldamento esterna per circuito di riscaldamento
9d	Valvola di sovrapressione	DHW		Sonda temperatura boiler
9е	Valvola di commutazione acqua sanitaria	DHW		Sensore di temperatura del bollitore inferiore (bollitore ad accumulo)
9f	Valvola di commutazione raffrescamento	EVU	J.	Contatto elettrico gestore dei servizi energetici
9g	Valvola selettrice	FS		Sens. del. temp. di mandata circuito di riscaldamento / sensore piscir
9h	Rubinetto di riempimento e svuotamento	MA		Sens. del. temp. di mandata circuito di riscaldamento / sensore piscir Uscita multifunzione
9i	Valvola di sfiato			
9j	Valvola a tappo	ME		Ingresso multifunzione
9k	Miscelatore a 3 vie	PWM		Segnale PWM per pompa
91	Miscelatore a 3 vie raffrescamento	PV		Interfaccia con invertitore fotovoltaico
9m	Miscelatore a 3 vie aumento del ritorno	RT		Termostato ambientale
9n	Miscelatore termostatico	SCA		Segnale raffrescamento
90	Flussometro / Taco-Setter	SG		Interfaccia con gestore di rete di trasmissione
9p	Valvola di cascata	Solar		Sensore di resa solare
10a	Termometro	SysFl	low	Sensore di temperatura dell'impianto
10b	Manometro	TD		Sensore di temperatura per una regolazione DT
. 00	Manomotio	TEL		Ingresso di contatto per comando a distanza
		TR		Circuito di separazione con caldaia a basamento a più stadi
			iponenti 2,, xn	utilizzati più volte (x) sono numerati in modo progressivo
	Acqua sanitaria —— Acqua calda			Ricircolo acqua calda sanitaria
	mandata riscaldamento ritorno riscald			Mandata solare
		TTTICO		230/400 V rete elettrica
	Title Tile Golding			
-BUS-	Collegamento eBUS — Flu. del. salar	noia(dal		e) Rit. del. salamoia (alla fonte)
-BUS-	Collegamento eBUS — Flu. del. salar Mandata raffrescamento Ritorno raffres	noia(dal scament		e) Rit. del. salamoia (alla fonte) Refrig. sotto forma di vapore
BUS	Collegamento eBUS — Flu. del. salar	moia(dal scament o		e) Rit. del. salamoia (alla fonte)

Attenzionel Questo schema indicativo non sostituisce una corretta progettazione professionale dell'impianto (questo schema non comprende tutti i dispositivi di spenjimento e di scuerzza necessari per un'installazione corretta. Le leggi, le disposizioni, le norme e le direttive valide a liveilo nazionale e internazionale devorno essere rispositatel le ni presenza di circostanze particolari specifiche o di potenziali differenze nell'ambiente di installazione (ad es. condizioni climatiche), si raccomanda di coinvolgere nel progetto un ufficio tecnico specializzato. vatezza: la trasmissione a terzi in qualsiasi forma non è ammessa senza previa autorizzazione scritta da parte di Hermann Saunier Duva

Pagina 3/4

Avvertenze e limitazioni



Attenzione! Schema di principio!

- Consiglio non vincolante del produttore! Le seguenti informazioni non sostituiscono una progettazione corretta e a regola d'arte dell'impianto. Il presente schema dell'impianto non contiene tutti gli organi di bloccaggio e di sicurezza necessari per un montaggio a regola d'arte. Attenersi assolutamente a tutte le norme, direttive e leggi nazionali ed internazionali pertinenti!
- Con riserva di modifiche allo schema di principio! La ristampa di questo schema, anche parziale, è permessa solo con consenso scritto della Vaillant GmbH.
- Nella progettazione, nell'installazione e nell'uso successivo attenersi assolutamente a tutti i manuali d'installazione e servizio dell'apparecchio, dei corrispondenti accessori o degli altri componenti dell'impianto.
- Sono escluse pretese di risarcimento danni verso la Vaillant GmbH, quale ne sia il motivo giuridico, in particolare a causa di una violazione di un dovere da un rapporto di obbligazione o da un'azione non ammessa. Ciò non vale, a meno di obblighi di responsabilità previsti dalla legge, nei casi di dolo o colpa grave, per danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica e alla salute o nella violazione di doveri sostanziali per il contratto, sempre che si abbia un contratto stipulato con l'utente dello schema. Doveri di contratto sostanziali sono quelli che egli deve rispettare per il contenuto del contratto o per il suo scopo; stanziali sono anche quei doveri di contratto il cui rispetto rende possibile per principio l'esecuzione corretta del contratto e sul cui rispetto il cliente fa fede e deve poter far fede continuamente. Un risarcimento danni per il non rispetto dei doveri contrattuali sostanziali è limitato tuttavia al danno prevedibile tipico del contratto, esclusi i casi di dolo o colpa grave o nel caso si sia responsabili i per danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica e alla salute. Con i golamenti precedenti non è collegata una modifica del carico della prova a svantaggio dell'utente di questo schema

L'elenco seguente contiene diverse avvertenze e limitazioni possibili. Per uno schema valgono solo le avvertenze e le limitazioni indicate espressamente nell'intestazione di pagina 1.

- Il sistema non soddisfa i requisiti igienico in acc. con le normative 🔥 16 La pompa di ricircolo sanitario deve essere installata EN 806-2:2005 (protezione antilegionella).
- Funzione di protezione antilegionella da prevedere con caldaie <u>^</u>2 tramite la regolazione del sistema.
- **1** 3 Il sistema soddisfa i requisiti igienico in acc. con le normative EN 806-2:2005 (protezione antilegionella) solo con riscaldatore elettrico integrato o con la temperatura del sistema >/ = 60 ° C.
- Non è possibile il collegamento di una stazione solare controllata
- Installare il sensore del termostato di sicurezza surriscaldamento **1** 5 in una posizione adeguata per evitare temperature superiori a 100 °C nel bollitore
- La potenza termica della pompa di calore deve essere adeguata alla dimensione del serpentino del bollitore.
- **▲**7 Opzioni fonte di calore 0020178458: numero %<cVar CustomDP.Heat Source Options>%
- 8 👠 Attraverso il circuito di riferimento senza valvola di singola zona regolata in temperatura deve scorrere sempre almeno il 35% della portata nominale.
- Pompa con modulo IF necessario **1** 9
- Un generatore di calore supplementare deve essere installato per raggiungere la temperatura dell'acqua calda sanitaria necessaria in acc. agli standard attuali e direttive.
- Non è possibile il carico del bollitore in parallelo al riscaldamento.
- Portata in ingresso per il carico bollitore (acqua sanitaria e riscaldamento) <1.800 l/h.
- La portata dei generatori di calore collegati deve essere **▲**13 adeguata al disaccoppiatore idraulico.
- Il riscaldatore ausiliario per ACS deve essere protetto da un termostato di surriscaldamento automatico.
- È possibile utilizzare un massimo di 4 telecomandi.

- separatamente.
- **1** 17 **1** 17 Componente opzionale.
- <u>18</u> 🔥 Possono essere configurati da 2 a 7 generatori di calore in
- **1**9 Possono essere configurate da 2 a 4 stazioni di produzione acqua calda sanitaria in cascata.
- **1** 20 Possono essere configurate da 2 a 4 stazioni solari.
- Il sistema può essere configurato con un massimo di 9 circuiti di riscaldamento miscelati e 3 moduli funzione.
- Possibile alimentazione elettrica: 230 V. 400 V
- ▲ 23 La richiesta di riscaldamento ha maggiore priorità rispetto al raffrescamento automatico. Usare la programmazione oraria per evitare la richiesta contemporanea
- Per le caldaie a combustibile solido, bisogna progettare dispositivi di sicurezza impedendo temperature superiori a 80°C
- ▲ 25 L'interruttore differenziale di corrente è necessario secondo i requisiti di legge
- ▲ 26 Compatibile anche con MiPro
- Rispettare le linee guida riguardanti la protezione da legionella
- Rispettare la polarità delle connessioni eBUS
- Usare un cavo schermato se la distanza è maggiore di 10 m **1** 29
- In caso di dispositivo di sicurezza esterno, il ponte deve essere rimosso
- HPIM compatibile con HA x/6 O deve essere utilizzato ▲ 33
- Compatibile da MiPro Sense /2 in poi

ttenzione! Questo schema indicativo non sostituisce una corretta progettazione professionale	Riservatezza: la trasmissione a terzi in qualsiasi forma non è ammessa senza previa autorizzazione scritta da parte di Hermann Saunier Duval.	Pagina 4/4
ell'impianto! Questo schema non comprende tutti i dispositivi di spegnimento e di sicurezza necessari		i agilia 4/4
er un'installazione corretta. Le leggi, le disposizioni, le norme e le direttive valide a livello nazionale e		
ternazionale devono essere rispettate! In presenza di circostanze particolari specifiche o di potenziali		
fferenze nell'ambiente di installazione (ad es. condizioni climatiche), si raccomanda di coinvolgere		
el progetto un ufficio tecnico specializzato.		